風量調整方法

本製品は風量調整プレートによって室内に取り入れる空気の量を調整することができます。必要に応じて下記の手順で調整してください。
また、強風時等で外気を取り入れたくない場合には、メモリ「S」にすることで給気レジスターを閉じられますが、換気不足となる恐れがありますので通常は使用しないでください。

①カバーを上にスライドさせ、手前に引いて開いてください。

②風量調整プレートをまっすぐ押し込み、回転させてメモリを合わせてください。
このとき、メモリ軸の向きに文字を合わせてください。



メモリ「１」の状態
（通常使用状態）



メモリ部拡大図



株式会社 キョーワナスタ

本　　社	〒103-0006	東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F）	Tel 03-3660-1815(代)　Fax 03-3660-1825
東 京 支 店	〒103-0006	東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F）	Tel 03-3660-1815(代)　Fax 03-3660-1825
大 阪 支 店	〒560-0035	大阪府豊中市箕輪3丁目7番20号	Tel 06-6858-5671(代)　Fax 06-6858-5687
札 幌 支 店	〒060-0906	札幌市東区北六条東4丁目（卸センター8号館）	Tel 011-741-2250(代)　Fax 011-742-6083
仙 台 支 店	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡3丁目4番1号（アゼリアヒルズ10F）	Tel 022-207-4700(代)　Fax 022-207-4710
北関東支店	〒361-0021	埼玉県行田市富士見町1丁目17番地	Tel 048-553-1751(代)　Fax 048-554-3785
横 浜 支 店	〒222-0033	横浜市港北区新横浜2丁目3番4号（日総第11ビル9F）	Tel 045-474-0631(代)　Fax 045-474-6760
名古屋支店	〒460-0007	名古屋市中区新栄2丁目2番1号（イノフィスビル6F）	Tel 052-242-2272(代)　Fax 052-241-5769
北陸営業所	〒933-0874	富山県高岡市京田19番地（田中ビルⅡ1F）	Tel 0766-21-7100(代)　Fax 0766-21-7311
広 島 支 店	〒730-0043	広島市中区富士見町16番22号（ロアール富士見町8F）	Tel 082-249-4651(代)　Fax 082-246-9142
福 岡 支 店	〒812-0012	福岡市博多区博多駅中央街8番27号（第16岡部ビル11F）	Tel 092-472-1088(代)　Fax 092-473-1007

http://www.nasta.co.jp/　　E-mail info@nasta.co.jp

V20RS-#-004-00-2011.12

給気レジスター　KS-V20RS-#
取扱説明書

このたびは「ナスタ給気レジスター KS-V20RS-#」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

ご使用方法

本製品は24時間換気システム専用の給気レジスターです。
計画換気を保つうえで次のことをお守りください。

①定期的にお手入れしてください。
②風量調整プレートを閉じることができますが、通常はメモリを「１」にしてください。

各部の名称



防虫網のお手入れ方法

防虫網についたホコリは掃除機で吸い取ってください。

〈防虫網の取り外し方〉
①カバーを上にスライドさせ、手前に引くとカバーが開きます。
②防虫網ケースは、中央をつまみ左に回しながら引くと取り外せます。
③防虫網ケース上下２ヶ所のツメを外すと、防虫網が取り外せます。

〈防虫網の取り付け方〉
①防虫網の上下２ヶ所のツメを、防虫網ケースの上下のミゾに差し込む。
②防虫網ケースの中央をつまんで差し込み、右に回して固定してください。
※このとき本体中央のミゾにゴムパッキンがあることを確認してください。
③カバーを開けた時の逆の手順で固定してください。

※フィルターカートリッジ（KS-V20RCF）を弊社ホームページよりお買い求め頂くと、フィルターを取り付ける事ができます。